



Via ALDO ROSSI 4
20149 Milano (MI)
Tel.02518011- Fax 0251801.500
























Modelli dotati di Wi-Fi	Pagina 2
ANDROID	
Registrazione e Installazione	Pagina 3-5
Connessione Wi-Fi per Android	Pagina 6-8
iOS	
Registrazione e Installazione	Pagina 9-11
Connessione Wi-Fi per Android	Pagina 12-16
Funzioni Aggiuntive	
Trova Id Utente	Pagina 17
Reimposta Password	Pagina 18



Wi-Fi integrato

•Grazie alla tecnologia Smart di LG oggi è possibile controllare il climatizzatore da dove si vuole e quando si vuole. Grazie al Wi-Fi integrato ed una connessione internet, è possibile gestire le funzioni del condizionatore attraverso l'applicazione disponibile su tutti gli smartphone Android o iOS.


•Di seguito i modelli con il Wi-Fi integrato

 Deluxe Wi-Fi	 	 DM07RP NSJ	 DM09RP NSJ	 DM12RP NSJ			
 ARTCOOL Wi-Fi	 	 AM07BP NSJ	 AM09BP NSJ	 AM12BP NSJ			
 Libero Plus Wi-Fi	 	 PM07SP NSJ	 PM09SP NSJ	 PM12SP NSJ	 PM15SP NSJ	 PM18SP NSK	 PM24SP NSK

•Di seguito i semplici passaggi per la configurazione dell'applicazione



Scaricare l' App.




Registrarsi



Controlla la stessa unità interna tramite più dispositivi



Con lo stesso dispositivo, puoi controllare più unità interne






- Utilizzo

1. Si consiglia di utilizzare Android 4.1.2 o successivi per questa app
2. L'app potrebbe non funzionare sui tablet
3. Il router deve essere installato vicino al Condizionatore. (Se si trova molto distante, la comunicazione diventa instabile e l'utilizzo del dispositivo potrebbe non essere ottimale).

- INSTALLAZIONE



L'app LG Smart ThinQ può essere scaricata dal Play Store tramite connessione Wi-Fi o 3G/4G.





Una volta premuto “CONFIRM” nell’e-mail, l’iscrizione viene completata.

! NOTA




Se la conferma tramite e-mail non viene completata, non è possibile utilizzare l'app LG SmartThinQ.
Se la conferma tramite e-mail non viene completata, accedendo nuovamente all'app LG SmartThinQ, verrà visualizzata una schermata da cui inviare nuovamente l'e-mail di conferma.

Connessione Wi-Fi

Dopo aver acceso l'unità interna, attendere un minuto prima di avviare la fase di connessione Wi-Fi.

Una volta che il prodotto è stato registrato sul server, è possibile utilizzare l'app LG Smart ThinQ.




1

Inserire ID e password, poi premere "SIGN IN".



2


Se il prodotto viene registrato per la prima volta, una volta premuto il pulsante "Register", si passa alla schermata di selezione del prodotto




3

Selezionare il prodotto da registrare.

Connessione Wi-Fi



4 Selezionare il **router** che si desidera connettere.



5 Inserire la password corretta del router, quindi premere il pulsante "Connect".




6 Premere contemporaneamente i due pulsanti posizionati sul telecomando a lato del pulsante che consente di abbassare la temperatura, e tenerli premuti per 3 secondi. (Verificare che il pulsante emetta un segnale acustico) Procedere al secondo Passaggio.





7 Assicurarsi che l'indicatore Wi-Fi del prodotto lampeggi e Procedere al Passaggio successivo.

Connessione Wi-Fi



8 Dopo aver verificato le nuove informazioni del Condizionatore impostate, premere “Registration Complete”.



9 Registrazione Prodotto Completata.

! NOTA

Se il router è protetto da una chiave WEP, l'impostazione della rete potrebbe non avvenire con successo. Una volta cambiata la modalità di protezione del router (si consiglia la chiave WPA2), effettuare nuovamente la registrazione del prodotto.


- Nome di rete del Router. Utilizzare solamente lettere e numeri. Altri tipi di carattere potrebbero non essere supportati




• INSTALLAZIONE

L'app LG Smart ThinQ può essere scaricata dal App Store tramite connessione Wi-Fi o 3G/4G.


Crea Account





Premere il pulsante "Create account".




Dopo aver verificato e aver accettato le condizioni, premere "Apply".



Inserire le informazioni di registrazione utente per registrarsi al servizio e premere "OK".





Un'e-mail di conferma viene inviata all'indirizzo e-mail fornito. Premere "SIGNIN".



Una volta premuto "CONFIRM" nell'e-mail, l'iscrizione viene completata.

! NOTA




Se la conferma tramite e-mail non viene completata, non è possibile utilizzare l'app LG SmartThinQ.
Se la conferma tramite e-mail non viene completata, accedendo nuovamente all'app LG SmartThinQ, verrà visualizzata una schermata da cui inviare nuovamente l'e-mail di conferma.

Connessione Wi-Fi


Dopo aver acceso l'unità interna, attendere un minuto prima di avviare la fase di connessione Wi-Fi.

Una volta che il prodotto è stato registrato sul server, è possibile utilizzare l'app LG Smart ThinQ.




1

Inserire ID e password, poi premere "SIGN IN".



2


Se il prodotto viene registrato per la prima volta, una volta premuto il pulsante "Register", si passa alla schermata di selezione del prodotto




3

Selezionare il prodotto da registrare.


Connessione Wi-Fi



4 Selezionare il prodotto




5 Selezionare Yes.



6 Premere contemporaneamente i due pulsanti posizionati sul telecomando a lato del pulsante che consente di abbassare la temperatura, e tenerli premuti per 3 secondi. (Verificare che il pulsante emetta un segnale acustico) Procedere al secondo Passaggio.



7 Assicurarsi che l'indicatore Wi-Fi del prodotto lampeggi e Procedere al Passaggio successivo.




8 Connettere Manualmente al Wi-Fi dell' Unità Interna




In your phone's Settings, turn on Wi-Fi and connect to the 'LGE_AC-XX-XX-XX' network. Password is 'lge12345'.


9 Dalla schermata principale andare ad Impostazione Wi-Fi




10 Selezionare **SSID "LGE-AC**-"**




11 Inserire la password **"lge12345"**




Connessione Wi-Fi




12 Verificare che la connessione sia avvenuta



13 Ritornare nella App Smart Thin Q



14 Inserire il flag **in reset dati** e premere verifica connessione




15 Selezionare a questo punto il Router di casa a cui ci si vuole collegare

NB:



Non selezionare mai LGE***** in questo passaggio

Connessione Wi-Fi



16

Immettere la password per il router correttamente, quindi toccare il "Aggiungi manualmente"




! NOTA


Se il router è protetto da una chiave WEP, l'impostazione della rete potrebbe non avvenire con successo. Una volta cambiata la modalità di protezione del router (si consiglia la chiave WPA2), effettuare nuovamente la registrazione del prodotto.

- Nome di rete del Router. Utilizzare solamente lettere e numeri. Altri tipi di carattere potrebbero non essere supportati


Trova ID utente



1 Premere "Find user ID".




2 Dopo aver selezionato un metodo di ricerca dell'ID, premere "OK".



3 Vengono visualizzate solamente alcune informazioni relative all'ID

Reimposta password



LG Account

Experience a variety of LG services with your LG Account.

Email ID

Password

SIGN IN

Find user ID | Reset password

Not a member yet? [Create account](#)

SIGN IN WITH YOUR SNS ACCOUNTS.

Sign in with Google

Sign in with Facebook

Copyright © LG Electronics. All Rights Reserved. [Customer support](#)

1 Premere "Reset password".



Reset password

Enter your ID to receive an email with instructions to reset your password.


USER ID

USER ID

Cancel OK

Copyright © LG Electronics. All Rights Reserved.

2 Inserire l'ID e premere "OK".



Reset password

LG Account

An email has been sent with instructions for resetting your password.

Check your email at [redacted] to complete the password reset process.

If you do not change your password within 24 hours, you will not be able to reset the password. You will have to request for the reset email again.

* Please check the spam folder of your email if you do not see the verification email in your inbox.

OK

Copyright © LG Electronics. All Rights Reserved.

3 Il link per reimpostare la password viene inviato all'indirizzo e-mail fornito



Copyright © 2014-2015 LG Electronics Inc.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto dell'autore.

LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano Italia
Tel. 02 51 801 1 - Fax 02 51 801 500

LG Electronics AC Rome Regional Office

Viale della Piramide Cestia, 1
00153 Roma Italia
Tel. 06 59 29 0007 - Fax 06 59 14 740

www.lg.com/it
partner.lge.com/it

Info Clienti: 199 600 099

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 Centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.